



Modul 1

Adresse Modul1
„D0”
Horizontaler
Servomotor

Adresse Modul2
„D2”
Vertikaler
Servomotor

Modul 2

Servo
Pulsweitenmodulation
(PWM)
 $T_{\text{puls}}=20\text{ms}$

Stromversorgung
über USB

Achtung: Die Adressenprogrammierung von Modul 1 und 2 muss getrennt erfolgen. Es darf sich bei der Programmierung nur ein Modul in der Schaltung befinden.